

班級教室影音整合器使用說明

2020/08

系統電源---一鍵開關機

系統電源 System Power

開on

關off

電腦

開on

關off

投影機及電動布幕

開on

關off

投影畫面訊號選擇B

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

音量調整

+

-

擴充顯示畫面A

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

投影畫面選擇

系統電源 System Power

開on

關off

電腦

開on

關off

投影機及電動布幕

開on

關off

投影畫面訊號選擇B

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

音量調整

+

-

擴充顯示畫面A

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

擴充顯示畫面--螢幕畫面

系統電源 System Power

開on

關off

電腦

開on

關off

投影機及電動布幕

開on

關off

投影畫面訊號選擇B

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

音量調整

+

-

擴充顯示畫面A

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

音量調整

系統電源 System Power

開on

關off

電腦

開on

關off

投影機及電動布幕

開on

關off

投影畫面訊號選擇B

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

音量調整

+

-

擴充顯示畫面A

安卓
電腦

外接
訊號

老師
電腦

捷達資訊控制器 簡易使用說明

一鍵開關機設定

預設值：

1. 單獨個體開機
2. 投影機連動銀幕升降開關
3. 一鍵關機所有設備
(投影機、電動銀幕與系統)

安卓電腦
重新啟動



單槍投影機開機、關機
電動銀幕同步降下、升起

外接筆電HDMI
連接端子



無線投影三步驟

一般教室無線投影三步驟：

1.手機或平板連上wifi訊號「[ntpc-mobile](#)」。

(若無法連線，請找資訊組設定)

2.手機或平板開啟Mirroring 360 APP

iPhone or iPad -> 安裝[Mirroring Assist](#)

android安卓手機 -> 安裝[Mirroring360 Sender Basic](#)

一般教室無線投影三步驟：

3. 開啟電腦端Mirroring 360程式(縮小在右下角)。

掃描電腦端Mirroring 360顯示的**QR-Code**，或輸入Mirroring ID。



筆電 無線投影

筆電無線投影：

1. 連上wifi訊號「**ntpc-mobile**」
2. 安裝「**Mirroring 360 Sender for Chrome**」



輸入鏡射碼-->

或選擇已列出的班級

-->

for Chrome

送到其他PC或Mac的畫面上

